1

16



SPX Corporation 655 Eisenhower Drive

655 Eisenhower Drive Owatonna, MN 55060-0995 EE.UU. Teléfono: (507) 455-7000 Serv. Téc.: (800) 533-6127 Fax: (800) 955-8329

Ingreso de pedidos: (800) 533-6127 Fax: (800) 283-8665

Ventas internacionales: (507) 455-7223 Fax: (507) 455-7063 Lista de partes e instrucciones de funcionamiento para:

18

1517A 1519A

Juego de reparación contra choques

Juego de 4 toneladas No. 1517A

- Jucyo uc 4 toliciauas No. 1517A				
No. de	No. de			
artículo	parte	Descripción		
1	222524	Caja de almacenamiento		
2	4082A	Émbolo con medio acoplador		
3	222618	Manguera de 1.83 mt (6 pies) con		
		conectores NPT machos de		
		0.63 cm (1/4")		
4	4000	Bomba hidráulica manual		
5	222523	Cabeza flexible		
6	9101A	Tensor con acoplador medio		
		de émbolo		
7	222520	Cabeza de cuña		
8	222519	Base V de 90°		
9	222517	Collarín dentado		
10	222521	Soporte de émbolo 5		
11	222518	Base plana		
12	528841	Soporte de tensor		
		(3.81 cm [1 1/2"-18])		
13	222516	Acoplamiento del tubo de extensión		
14	222515	Extensión de 10 cm (4")		
15	222512	Extensión de 41 cm (16")		
16	222513	Extensión de 30 cm (12")		
17	222514	Extensión de 20 cm (8")		
18	504888	Acoplador medio de manguera (
	10676	Conector recto		
		(no se muestra; para la bomba)		

Juego de 10 toneladas No. 1519A

No. de	No. de	
artículo	parte	Descripción
1	222538	Caja de almacenamiento
2	4083B	Émbolo con medio acoplador
3	222618	Ensamble de manguera
4	4004	Bomba hidráulica manual
5	222537	Cabeza flexible
6	9101A	Tensor con acoplador medio de émbolo
7	222534	Cabeza de cuña
8	222533	Base V de 90°
9	222531	Collarín dentado
10	222535	Soporte de émbolo
11	222532	Base plana
12	222536	Soporte de tensor (5.72 cm [2 1/4"-14])
13	222530	Acoplamiento del tubo de extensión
14	222529	Extensión de 13 cm (5")
15	222526	Extensión de 48 cm (19")
16	222527	Extensión de 36 cm (14")
17	222528	Extensión de 25 cm (10")
18	504888	Acoplador medio de manguera
	10676	Conector recto (no se muestra)
	512702	Kit de rueda/eje (no se muestra)

Las áreas sombreadas indican la última revisión que se le realizó a este formulario.

Hoja No. 1 de 3

Fecha de publicación: Rev. E, 12 de abril de 2005

Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN: Si se hace caso omiso de las siguientes precauciones, puede ocurrir una pérdida de carga, daño o falla del equipo, daños a la propiedad o lesiones personales.



- Si el operador no puede leer inglés, las instrucciones de operación y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.
- El propietario de este juego es responsable de que se instale y ponga a funcionar de acuerdo con las normas de seguridad federales (OSHA), estatales y locales.
- Si es difícil leer las etiquetas con información sobre seguridad, éstas se deben instalar, reemplazar y recibir mantenimiento.



- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Este equipo está diseñado para utilizarse en aplicaciones de carrocería / marco del vehículo. Si utiliza este equipo en aplicaciones para las cuales no está diseñado, podría ocasionar sobrecarga, capacidad de carga y estabilidad reducidas o falla del sistema.
- No sobrecargue el sistema hidráulico; si se genera una presión mayor a la capacidad especificada de la bomba y del émbolo, esto podría ocasionar lesiones personales. Cuando se doblan los tubos de extensión o los accesorios se deslizan, esto indica una sobrecarga.
- Algunos componentes en este juego no coinciden con la capacidad de presión máxima de la bomba y del émbolo. UTILICE UN MANÓMETRO EN EL SISTEMA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN HIDRÁULICA. Consulte las instrucciones en este documento para revisar las Aplicaciones habituales y capacidades de carga.
- Los accesorios y tubos de extensión se deben alinear y deben estar completamente enganchados, para que la fuerza del émbolo se ejerza en forma recta, evitando así un problema de carga no centrada.

Manguera



- Antes de poner a funcionar la bomba, apriete todas las conexiones de la manguera utilizando las herramientas correctas. No apriete demasiado; las conexiones solamente deben quedar seguras y sin fugas. Si las aprieta demasiado, puede ocasionar que las roscas se dañen muy rápido o que los conectores de presión alta se fragmenten cuando se sometan a presiones más bajas que las de su capacidad nominal.
- Si una manguera hidráulica se rompe, estalla o es necesario desconectarla, apague inmediatamente la bomba y abra la válvula de control para liberar toda la presión. NUNCA sujete con sus manos una manguera

presurizada que tiene fuga; la fuerza del líquido hidráulico que se está escapando podría ocasionar lesiones graves.

- No exponga la manguera a peligros potenciales, tales como fuego, calor o frío extremo, superficies afiladas o cualquier impacto fuerte. No permita que la manguera se tuerza, enrolle o doble de tal manera que el flujo del líquido dentro de la manguera se bloquee o reduzca. No utilice la manguera para mover equipo que está unido. Periódicamente revise si la manguera está desgastada, debido a que este problema puede dañar la manguera y ocasionar lesiones personales.
- El material de la manguera y los sellos del acoplador deben ser compatibles con el líquido hidráulico utilizado. Las
 mangueras tampoco deben tener contacto con materiales corrosivos, tales como objetos impregnados con aceite de
 creosota y algunas pinturas. Consulte al fabricante antes de pintar una manguera. Nunca pinte acopladores. El deterioro
 de la manguera debido a materiales corrosivos puede provocar lesiones personales.

Bomba



- No exceda la capacidad máxima de la bomba y no interfiera con la válvula interna de liberación de presión alta. Si genera una presión mayor a la capacidad establecida de la bomba, puede ocasionar lesiones personales.
- Retraiga completamente el émbolo antes de abrir el tornillo del llenador que está en la bomba para agregar líquido hidráulico. Un rebose puede ocasionar lesiones personales debido al exceso de presión del depósito, que se origina cuando los émbolos se retraen.

Émbolo

- No exceda la capacidad máxima del émbolo. Si genera una presión mayor a la capacidad establecida de la bomba, puede ocasionar lesiones personales.
- No coloque cargas mal balanceadas o que no están centradas encima de un émbolo. Es posible que la carga se voltee y
 ocasione lesiones personales.

Si tiene alguna pregunta referente a una aplicación, o sobre cuánta fuerza se debe aplicar a cierta presión, comuníquese con el Departamento de Servicios técnicos al (800) 533-6127.

Instrucciones de funcionamiento

Configuración

La bomba puede funcionar en posición horizontal o en posición vertical con la cabeza colocada hacia abajo.

- 1. Ensamble la manguera entre la bomba y el émbolo.
- 2. Determine cuál es el accesorio adecuado para su aplicación; ensamble el accesorio en el pistón del émbolo.

IMPORTANTE:

- El uso de tubos de extensión o accesorios no centrados reduce en gran manera la capacidad del sistema hidráulico. Cuando utilice tubos de extensión, coloque los tubos más cortos en los extremos del sistema; nunca coloque los tubos más cortos a mitad del sistema.
- Algunos componentes en este juego no coinciden con la capacidad de presión máxima de la bomba y del émbolo. UTILICE UN MANÓMETRO EN EL SISTEMA PARA CONTROLAR
 LA PRESIÓN HIDRÁULICA. Consulte las instrucciones en este documento para revisar las Aplicaciones habituales y capacidades de carga.

Funcionamiento

- Gire la válvula de liberación de la bomba hacia la derecha, a la posición cerrada. IMPORTANTE: Apriete la válvula sólo con la mano; si aplica demasiada fuerza a la válvula se puede dañar el vástago de la misma.
- 2. Mueva la manija de la bomba hacia arriba y hacia abajo para enviar aceite a través de la manguera hacia el émbolo, lo cual hará que el pistón se extienda a la pieza de trabajo.
- 3. Observe el manómetro mientras se completa la aplicación.

Nota: La bomba está equipada con una válvula de sobrecarga que desviará el aceite de regreso al depósito de la bomba en una situación de sobrecarga (cuando el sistema alcanza la presión máxima). En este caso, el bombeo continuo no tendrá ningún efecto en el sistema. Si por lo general ocurre un problema de sobrecarga, será necesario adquirir un juego de mayor capacidad.

4. Para liberar la presión, gire lentamente la válvula de liberación hacia la izquierda. (La velocidad de liberación depende de qué tan rápido se abra la válvula).

Purga de aire del sistema

El aire se puede acumular en el sistema hidráulico durante la configuración inicial o después del uso prolongado, ocasionando que el émbolo responda lentamente o de manera inestable. Para retirar el aire:

- 1. Coloque el émbolo en un nivel más bajo que la bomba, con el extremo del pistón colocado hacia abajo.
- 2. Extienda y retraiga el émbolo varias veces sin colocar ninguna carga sobre el sistema. El aire se liberará dentro del depósito de la bomba.
- 3. Con el émbolo completamente retraído, la bomba colocada a nivel y sin presión en el sistema hidráulico, retire el tornillo del llenador de la bomba. Llene el depósito con líquido hidráulico aprobado hasta que el nivel del líquido alcance los 12.7 mm (1/2 pulg) desde la parte superior del depósito.

Hoja No. 2 de 3

Aplicaciones habituales y capacidades de carga

Cuando se utilizan accesorios de compensación, la capacidad especificada del sistema hidráulico se reduce en un 50%. Para cada tubo de extensión que se utiliza en el sistema, la capacidad especificada se reduce otro 50%. Cuando utilice dos o más tubos de extensión al mismo tiempo, siempre coloque el tubo más corto lo más lejos posible del émbolo. 50% de la capacidad tapón del tensor = 1/2 tonelada del émbolo 100% de la capacidad 100% de la capacidad del émbolo del émbolo 50% de la capacidad del émbolo 25% de la capacidad del émbolo 25% de la capacidad del émbolo 50% de la capacidad del émbolo

6% de la capacidad del émbolo

Solución de problemas

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales, libere la presión de la bomba y desconecte la manguera de la bomba antes de llevar a cabo cualquier reparación.

El personal calificado que esté familiarizado con este equipo debe realizar los procedimientos de reparación en un ambiente limpio. Si las siguientes soluciones no resuelven el problema, lleve el producto a un centro de servicio autorizado para su reparación.

Problema	Causa	Solución
La bomba pierde presión	1. Los componentes del sistema tienen fuga.	1. Repare o reemplace, según sea necesario.
La bomba no distribuye el líquido	Nivel del líquido bajo en el depósito. Los asientos están desgastados.	Revise el nivel del líquido. Repare los asientos o reemplace el cuerpo de la bomba.
La bomba no alcanza la capacidad especificada	Nivel del líquido bajo en el depósito. Los componentes del sistema tienen fuga. Fuga de líquido más allá de los retenedores de entrada o salida.	1. Revise el nivel del líquido. 2. Repare o reemplace, según sea necesario. 3. Repare los retenedores de entrada o salida, o reemplace el sello del pistón de presión alta.
La manija de la bomba funciona como "absorbente"	 Aire atrapado dentro del sistema. Demasiado líquido en el depósito. 	 Consulte <u>Purga de aire del sistema</u>. Revise el nivel del líquido.
El pistón del émbolo no se extenderá	 1. Acopladores flojos. 2. Nivel del líquido bajo en el depósito de la bomba. 3. Sellos del émbolo con fuga. 	 Apriete los acopladores Llene y purgue el sistema. Reemplace los sellos desgastados. Verifique si hay contaminación o desgaste excesivos.
El pistón del émbolo sólo se extiende parcialmente	 Nivel del líquido bajo en el depósito de la bomba La carga es superior a la capacidad del sistema. 	
El pistón del émbolo se extiende más despacio de lo normal	 Acopladores flojos. Conducto hidráulico o conector restringido. La bomba no funciona correctamente. Sellos del émbolo con fuga. 	 Apriete los acopladores. Limpie y reemplace si hay daño. Repare o reemplace, según sea necesario. Reemplace los sellos desgastados. Verifique si hay contaminación o desgaste excesivos.
El émbolo no mantiene la presión	 Conexión con fuga. Sellos del émbolo con fuga. La bomba o válvula no funciona correctamente. 	 Limpie, vuelva a sellar con sellador de roscas y apriete la conexión. Reemplace los sellos desgastados. Verifique si hay contaminación o desgaste excesivos. Reemplace el líquido contaminado. Repare o reemplace, según sea necesario.
El émbolo tiene fuga de líquido hidráulico	 Sellos desgastados o dañados. Conexión floja. 	 Reemplace los sellos desgastados. Verifique si hay contaminación o desgaste excesivos. Reemplace el líquido contaminado. Limpie, vuelva a sellar con sellador de roscas y apriete la conexión.
El émbolo no se retraerá o se retrae más despacio de lo normal	 Válvula de liberación de la bomba cerrada. Acopladores flojos. Conductos hidráulicos obstruidos. Resortes de retracción débiles o rotos. Émbolo dañado internamente. El depósito de la bomba está muy lleno. 	 Abra la válvula de liberación de la bomba. Apriete los acopladores. Limpie y lave los conductos. Envíe al centro de servicio para la reparación correspondiente. Envíe al centro de servicio para la reparación correspondiente. Drene el líquido para corregir el nivel.

Hoja No. 3 de 3

Fecha de publicación: Rev. E, 12 de abril de 2005